## Дополнительные приспособления для цилиндров



## ▼ ТАБЛИЦА БЫСТРОГО ВЫБОРА

Для цилиндров		Опорные головки		Опорные	Монтажный блок	Проушины		
с нагрузкой	Плоские	Бороздчатые <sup>1)</sup>	Плавающие	13.111.21	O/IOR	На основание 4)	На шток	
тонн (кН)		(E)		4	•	N. S.	3	
<b>5</b> (45)	A-53F <sup>2)</sup>	A-53G <sup>2)</sup>	-	-	RB-5 <sup>2)</sup> , AW-51 <sup>2)</sup> , AW-53 <sup>2)</sup>	REB-5 <sup>2)</sup>	REP-5 <sup>2)</sup>	
<b>10</b> (101)	A-12 <sup>5)</sup> , A-102F <sup>3)</sup>	A-102G <sup>3)</sup>	CAT-10 <sup>3)</sup>	JBI-10	RB-10, AW-102	REB-10	REP-10 <sup>3)</sup>	
<b>15</b> (142)	_	A-152G	CAT-10	_	RB-15	REB-15	REP-10	
<b>25</b> (232)	A-29 5)	A-252G	CAT-50	JBI-25	RB-25	REB-25	REP-25	
<b>30</b> (295)	A-29 5)	A-252G	CAT-50	_	RB-25	-	REP-25	
<b>50</b> (498)	_	_	CAT-100	JBI-50	-	_	_	
<b>75</b> (718)	_	_	CAT-100	_	_	_	_	
<b>95</b> (933)	_	_	CAT-100	_	_	_	_	

<sup>1)</sup> В комплекте с 5-30-тонными цилиндрами RC-серии 2) Кроме RC-50 3) Кроме RC-101 4) Монтажные болты включены в комплект. 5) Используется с комплектами для сгибания.

## ▼ ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ

TABINIAS I NOME OF									
Номер	Размер	ы опорные гол	ювки (мм)	A-53F, A					
модели	Α	В	С	A-102F B					
		c							
A-53F	25	6	17	A-12,A					
A-102F	35	6	22	А-29 в					
A-12	51	48	1"-8 UNC						
A-29	51	48	11/2"-16 UNC						
		Размеры		. A					
A-53G	25	6	17	в					
A-102G	35	6	22						
A-152G	38	9	22	c					
A-252G	50	9	35						

Номер	Размеры плав	зающих упорны	х головок (мм)		
модели	Α	В	С		
		Плавающие		B 0-5°	
CAT-10	35	15	22		
CAT-50	50	23	35	C	
				A	
		Плавающие			
CAT-100	71	24	-		
				0-5°	
				* A _	

Номер		борозд	цчатые опорных пл	ит (мм)		B	
модели	A	В	С	D	E		
JBI-10	228	228	135	58	20	B B C	
JBI-25	279	279	140	86	26		
						_t C t A	
JBI-50	304	15	95	131	31	E ATTACHO CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR	
						<sup>*</sup> JBI-10, 25 <sup>*</sup> JBI-50	

Номер									F	<del>  H_</del>		_ GH_
модели	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	- C	D G A	<del>-</del>	A
RB-5	11/2"- 16	88	76	_	25	_	-	_				
AW-51	11/2"- 16	70	59	10	24	54	1/4" - 20	41	B	B F F	THE REPORT OF LAND AND ADDRESS OF LAND AND ADDRESS OF LAND ADD	B F F
AW-53	11/2"- 16	72	7	7	19	57	1/4" - 20	10	A	D <sub>-</sub>	CAA	D.
RB-10	21/4" - 14	114	88	_	25	_	-	_	<u> → · · · · </u>	EC	D B	EC
AW-102	21/4" - 14	100	82	16	30	76	<sup>7</sup> /16"- 20	58	<b></b>			
RB-15	23/4" - 16	101	114	_	38	_	_	-	RB-5, -10	AW 54	414/ 50	(1. 4.0)
RB-25	35/16"- 12	127	165		50		-	_	RB-15, -25	AW-51	AW-53	(I=4,8)

Тип	Номер		Pa	змеры г	роушин	i (MM)		Установочная длина*	BB
	модели	Α	В	С	D	Е	F	(MM)	
	REB-5	44	47	14	16	16	25	60,2	
На осно-	REB-10	63	66	25	22	25	35	78,0	
вание <sup>4)</sup>	REB-15	76	66	25	22	25	35	78,0	
	REB-25	95	79	38	31	31	41	87,6	
	REP-5	28	41	14	16	16	19	-	A
На шток	REP-10	42	61	25	22	25	28	-	REB REP
	REP-25	57	74	38	31	31	35	-	1125

<sup>4)</sup> Монтажные болты включены.

<sup>\*</sup> Установочная длина - с установкой соединений на проушине REB и REP. Добавьте высоту цилиндра в сжатом состоянии.