

▼ На фото: A-65, FZ-1625, HF-95Y, FZ-1634, FZ-1607, A-64, AM-21



## Наилучший выбор

### Гидравлическое масло

Объем	Номер модели	Используйте только масло Enerpac. При использовании других жидкостей гарантия на оборудование Enerpac аннулируется.
1 литр	<b>HF-95X</b>	
5 литров	<b>HF-95Y</b>	
60 литров	<b>HF-95Z</b>	

### ▼ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА

Индекс вязкости	100 мин.
Вязкость при 210°F	42/45 S.U.S.
Вязкость при 100 °C	150/165 S.U.S.
Вязкость при 0 °C	<12 000 S.U.S.
Плотность в градусах API	31.0/33.0
Точка вспышки, C.O.C.°F	400
Температура застывания, °F	-25
Анилиновая точка, °F	210/220
Цвет парафинового основания	Синий

- Максимальная объемная производительность насоса
- Максимальный внутренний теплообмен
- Предотвращает кавитацию в насосе
- Присадки предотвращают коррозию, окисление и отложения
- Высокий индекс вязкости
- Отличная смазывающая защитная пленка.

## Коллекторы

Описание	Номер модели	Размеры (мм)
Коллектор на 7 портов, короткий	<b>A-64</b>	
Коллектор на 7 портов, короткий позволяет непосредственно устанавливать клапаны управления на коллектор.	<b>A-65</b>	
Коллектор на 6 портов, шестигранный. Поставляется заглушки на все порты, 3/8" - 18 NPTF.	<b>A-66</b>	
Коллекторы управления Для одновременного управления двух или четырех цилиндров одностороннего действия. <b>AM-21</b> с 5 портами 3/8"SDSqNPTF. <b>AM-41</b> с 7 портами 3/8"SDSqNPTF.	<b>AM-21</b> <b>AM-41</b>	

# Гидравлическое масло, коллекторы и фитинги



## Шарнирный соединительный элемент на 3/8"

Шарнирный соединительный элемент с возможностью поворота на 360 градусов для оптимальной ориентации гидравлических соединений на цилиндрах, насосах и шлангах. № модели в заказе XSC-1.

**A, AM  
BFZ  
FZ  
HF  
серия**



Фитинги на 700 бар		Номер модели	Размеры (мм)				Diagram
			A	B	C	D	
<b>Наружное колено</b> C: 3/8"-NPTF с наружной резьбой Ha: 3/8"-NPTF с внутренней резьбой		 <b>FZ-1616</b>	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
<b>Переходной соединитель</b> C: 3/8"-NPTF с внутренней резьбой Ha: 3/8"-NPTF с внутренней резьбой			 <b>FZ-1615</b> <b>FZ-1625</b>	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF
C: 3/8"-NPTF с внутренней резьбой Ha: 3/8"-NPTF с внутренней резьбой		47		29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF	
<b>Шестигранный штуцер</b> C: 1/4"-NPTF Ha: 1/4"-NPTF		 <b>FZ-1608</b> <b>FZ-1619</b> <b>FZ-1617</b>	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
3/8"-NPTF			51	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
3/8"-NPTF			37	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
<b>Соединительная муфта</b> C: 3/8"-NPTF Ha: 3/8"-NPTF		 <b>FZ-1614</b> <b>FZ-1605</b>	29	23	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
1/4"-NPTF			29	19	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
<b>Пересечение</b> C: 3/8"-NPTF с внутренней резьбой Ha: 3/8"-NPTF с внутренней резьбой		 <b>FZ-1613</b>	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
<b>Тройник</b> C: 3/8"-NPTF Ha: 3/8"-NPTF		 <b>FZ-1612</b> <b>FZ-1637</b>	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
1/4"-NPTF			45	24	1/4"-18 NPTF	-	
<b>Переходной тройник</b> C: 3/8"-NPTF с внутренней резьбой Ha: 3/8"-NPTF с внешней резьбой		 <b>BFZ-16312</b>	56	26	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
<b>Колено</b> C: 3/8"-NPTF Ha: 3/8"-NPTF		 <b>FZ-1610</b> <b>FZ-1638</b>	33	20	3/8"-18 NPTF	-	
1/4"-NPTF			36	24	1/4"-18 NPTF	-	
<b>Переходная муфта</b> C: 3/8"-NPTF Ha: 1/4"-NPTF		 <b>FZ-1630</b> <b>BFZ-1630</b> <b>BFZ-16301</b>	19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
1/4"-NPTF			28	22	1/4"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF	
3/8"-NPTF			19	19	G1/4"	3/8"-18 NPTF	
<b>Адаптер</b> C: G1/4" Ha: 1/4"-NPTF		 <b>BFZ-16411</b> <b>BFZ-16421</b> <b>BFZ-16323</b> <b>BFZ-16324</b>	35	19	1/4"-18 NPTF	G1/4"	
G1/4"			31	19	1/8"-27 NPTF	G1/4"	
G3/8"			43	24	1/4"-18 NPTF	G3/8"	
G3/8"			43	24	3/8"-18 NPTF	G3/8"	
<b>Адаптер</b> C: 1/4"-NPTF Ha: 3/8"-NPTF		 <b>FZ-1055</b> <b>FZ-1642</b> <b>FZ-1634</b>	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
1/4"-NPTF			30	19	1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF	
1/2"-NPTF			42	28	3/8"-18 NPTF	1/2"-18 NPTF	
<b>Фитинг с накидной гайкой</b> C: 3/8"-NPTF с внешней резьбой Ha: 3/8"-NPTF с внутренней резьбой		 <b>FZ-1660</b>	40	22	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	